



Utilisation des radios Walkies-talkies Motorola

Avril 2019



Pour parler

Verrouillage

Menu
Démarrage

+

-



Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyer 2 secondes sur le bouton central (menu).



Une fois l'appareil allumé, vous devriez voir sur l'écran :

- **Au centre le chiffre 5, qui indique le canal de communication utilisé par le club.**
- **En haut à gauche, l'indicateur de chargement des piles. L'appareil doit être rechargé avant chaque randonnée.**
- **En bas à gauche, l'image d'un cadenas. Elle indique que le clavier est verrouillé. Il est important que l'appareil soit verrouillé afin de ne pas modifier par inadvertance les réglages en cours de randonnée.**



Pour parler, appuyer constamment sur le bouton situé sur le côté gauche de l'appareil.



Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, appuyer 2 secondes sur le bouton de verrouillage, en haut à gauche.



Pour augmenter ou réduire le volume du haut-parleur :

- 1. Déverrouiller l'appareil.**
- 2. Appuyer sur les boutons + ou -. Le degré d'intensité s'affiche. Habituellement, un réglage de 12 convient bien.**
- 3. Appuyer sur le bouton pour parler, afin de confirmer le réglage.**
- 4. Verrouiller l'appareil.**



Pour changer le canal de communication (il doit être à 5) :

- 1. Déverrouiller l'appareil.**
- 2. Appuyer brièvement sur le bouton central (menu). Le no du canal clignotera.**
- 3. Appuyer sur les boutons + ou – pour atteindre le canal désiré (5).**
- 4. Appuyer sur le bouton pour parler afin de confirmer le réglage.**
- 5. Verrouiller l'appareil.**

Attention :

Si vous appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton menu, il apparaîtra un sablier dans le coin supérieur droit de l'écran. Ceci permet de fixer un temps après lequel l'appareil s'éteint sans préavis.

Avec les boutons + et -, on peut fixer le temps à 0, 30, 60 ou 90 minutes.

Ne pas utiliser cette fonction, car vous perdrez éventuellement toute communication sans vous en rendre compte.

S'il vous arrive de l'activer involontairement, régler le temps à 0 afin de la désactiver.